


☆初めてご利用のお客様へ(乾燥機編)☆

①乾燥機の使い方です。



使い方はスゴイ簡単♪

まずは
ドラムリフレッシュ!



前客が気になる方は
洗濯物を入れる前に

②扉を開けて洗濯物を入れます。



座布団はダメ。

これは少ないですが、
半分くらいだと
30分程で乾きます☆
これより多くても構い
ませんが、お客様の好
みで乾燥時間を追加し
てください!

①洗濯物投入後、扉をしっかり閉めます。



きちんと閉まってないと、
お金を入れても始まりません。

②お金を投入します。



上の段か下の段、
どちらに洗濯物を
入れたか確認してから
お金を投入する。

入れ間違いに注意
しましょう!